

## **Informacje techniczne i zasady montażu parapetów zewnętrznych stalowych i aluminiowych**

### **Parapety zewnętrzne**

1. Przed zamontowaniem należy parapet bezwzględnie zabezpieczyć folią, w celu ochrony przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Warunkiem koniecznym do korzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest ściągnięcie oryginalnej folii ochronnej znajdującej się na parapecie natychmiast po zamontowaniu.
3. Należy unikać kontaktu ze stężonymi substancjami chemicznymi.
4. Parapet musi mieć możliwość termicznych przemieszczeń, dlatego na jego końcach należy uwzględnić około 5 mm przerwy dylatacyjnej.
5. Parapet powinien wystawać od 30 do 40 mm poza fasadę budynku i być osadzony z co najmniej 5% spadem w kierunku zewnętrznym.
6. Zaleca się montaż parapetów zewnętrznych do listwy podokiennej, a jeżeli taki montaż jest niemożliwy, należy wprowadzić kołnierz parapetu pod ramę okna.
7. Niedopuszczalne jest przykręcanie parapetu do ramy okiennej przy pomocy wkrętów lub przybijanie gwoździami, co spowoduje podciekanie wody pod parapet i w konsekwencji jego zniszczenie oraz zalewanie fasady budynku.
8. Zakończenia parapetu należy montować klejem montażowym. Następnie należy uszczelnić styk parapetu i ościeżnicy, aby woda z parapetu nie miała możliwości przenikania pod parapet.
9. Boczne krawędzie parapetu, stykające się z murem lub warstwą ocieplenia, należy zabezpieczyć, aby zagwarantować także szczelność w narożach.

### **Zakończenia aluminiowe**

1. Zaślepki, po zamontowaniu, należy zabezpieczać tylko taśmą papierową lub stosować inny sposób ochrony, bez użycia materiałów zawierających grubą powłokę klejową o nieznanym składzie.
2. Taśmy z mocnym klejem, po dłuższym kontakcie z powierzchnią zaślepki mogą wchodzić w reakcję z powłoką, następuje punktowe naruszenie ciągłości wiązania i podczas odrywania taśmy dochodzi do odpryskiwania lakieru.